

Rii®

Felhasználói Kézikönyv

Rii K14

Multimédiás Távirányító



1. Bevezetés

Ez egy vezeték nélküli távirányító lézeres mutatóval és USB vevőegységgel. Alkalmas irodai és otthoni használatra, illetve közlekedési vagy oktatási területen is. A készülék segítségével kényelmesen kezelheti a számítógép képernyőjét, projektorokat, tableteket, házimozit vagy autós szórakoztató berendezéseket, stb.

A piros lézer segítségével akár 15 méter távolságból is rámutathat a képre vagy képernyőre. A gyorsgombok segítségével gyorsabban válthat a menük vagy képek között, ezen kívül alap utasításokat is adhat a lejátszás kezeléséhez. A készülék használatához nincs szükség szoftveres telepítésre, az USB vevő csatlakoztatása után a távirányító azonnal használható. A készülék hátulján található USB vevő tárolóban elhelyezheti az USB vevőt, így könnyen és kényelmesen szállítható vagy cserélhető két készülék között.

2. Rendszer követelmények

- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (szabvány USB bemenettel)

3. A csomag tartalma

- Multimédiás Távirányító
- USB Vezetéknélküli Vevő
- Felhasználói Kézikönyv
- 2 db AAA Méretű Elem

4. Műszaki jellemzők

- Vevő (hardverkulcs): Kis méretű
- Csatlakozó bemenet: USB2.0
- Átviteli mód: GFSK 2,4GHz
- Átviteli távolság: <10 méter
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás: 2 db AAA méretű akkumulátor
- Nyugalmi áramfelvétel: 5 μ A
- Működési feszültség: 3,3V
- Működési áramfelvétel: <30mA
- Tömeg: 63g
- Méretek: 120 mm x 37 mm x 28 mm

5. Telepítés

1. Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt eszköz USB bemenetébe.

3. Kapcsolja be a Rii vezeték nélküli billentyűzetet, ekkor a billentyűzet automatikusan párosítva lesz a használni kívánt eszközzel és azonnal használhatja a billentyűzetet!

6. Egér Kurzor

Nyitott állapotban a távirányító használatával az egér kurzor követi a távirányító mozdulatait bármely irányban, így segítve a kiválasztott eszköz kezelését. Bármely állapotban a "Zárolás" gomb megnyomásakor az egér kurzor funkció kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomjon meg bármely gombot távirányítón. A funkció használata megkönnyíti és egyszerűsíti a képernyőn megjelenő menü irányítását.

7. Görgő funkció

A készülék jobb oldalán található egy egyedi görgő gomb, amivel fel/le tekerhet, lapozhat vagy válthat a kijelzőn. Ezen kívül, ha finoman megnyomja a közepén, akkor az "Enter" gombként funkcionál.

8. Automatikus elalvás és felébredés funkció

3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, eközben a LED tovább villog. A felébredéshez nyomjon meg egy gombot a távirányítón.

9. Figyelmeztetések

- Ne próbálja szétszedni a készüléket.
- Ne tárolja és használja a készüléket szélsőséges hőmérsékletű környezetben, mert az lecsökkenti az elemek élettartamát.
- Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor vegye ki belőle az elemeket.
- A 2,4 GHz technológia alkalmazása miatt a távirányító és a vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai eszközt, mert zavarhatják egymás működését.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542Á
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, HD 91 9-€JHE

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu