

# Rii®

## Felhasználói Kézikönyv

### Rii i24

## Vezetéknélküli Billentyűzet



## **1. Bevezetés**

Ez egy kisméretű, vezeték nélküli, multifunkciós QWERTY billentyűzet, egér kurzorral kombinálva. Kiválóan alkalmas e-mailek írásához, szövegek szerkesztéséhez, chateléshez vagy játékokhoz. Kompatibilis eszközök: Számítógépek, médialejátszók, házimozsi rendszerek és Playstation3 konzol.

## **2. Rendszer követelmények**

- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (szabvány USB bemenettel)

## **3. A csomag tartalma:**

- Multimédiás Billentyűzet
- USB Vezeték nélküli Vevő
- Felhasználói Kézikönyv
- USB Töltő Kábel

#### 4. Műszaki jellemzők

- Vevő (hardverkulcs): Kis méretű
- Csatlakozó bemenet: USB 2.0
- Átviteli mód: GFSK 2,4GHz
- Átviteli távolság: <10méter
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás: Újratölthető 450mAh Lítium-ion akkumulátor
- Töltési feszültség: 4,4V~5,25V
- Töltési áramerősség: 300mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 86 $\mu$ A
- Működési feszültség: 3,7V
- Működési áramfelvétel: 22mA
- Tömeg: 110g
- Méretek: 200 mm x 58 mm x 19 mm

#### 5. Telepítés

1. Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt eszköz USB bemenetébe.
3. Kapcsolja be és már használhatja is a billentyűzetet.

**MEGJEGYZÉS:** Az USB kábel a billentyűzet akkumulátor töltésére is használható.

## **6. Egér kurzor**

A funkció használatához nyomja meg az előre beállított gombot. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor az egér kurzor követi a távirányító mozdulatait bármely irányban, így segítve a kiválasztott eszköz kezelését. Bármely állapotban a "Zárolás" gomb megnyomásakor kapcsolhatja ki vagy be az egér kurzor funkciót. A funkció használata megkönnyíti és egyszerűsíti a képernyőn megjelenő kezelőfelület irányítását.

## **7. Hang beállítások**

A billentyűzeten található gombok segítségével a hozzá csatlakoztatott audio eszközök beállítása is lehetséges, ezen felül képes a billentyűzet és a bemenet közötti közvetítési mód átkapcsolására is. Néhány rendszer esetén a beállításokat csak manuálisan lehet elvégezni.

## **8. Kurzor sodródás korrekció**

Ha a kurzor akkor is mozog a képernyőn, ha nem mozdítja a távirányítót vagy nem megfelelően mozog az egér kurzor mozgásakor, akkor hajtsa végre az alábbi korrekciós műveletet:

1. Kapcsolja be a billentyűzetet és helyezze vízszintes helyzetbe.
2. Tartsa nyomva az "FN" gombot és közben nyomja meg egyszer a bal egérgombot, majd várjon 3 másodpercet. A kalibrálás befejeződött.

## **9. Automatikus elalvás és felébredés funkció**

3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, ekkor az összes LED fényjelző kikapcsol. A felébresztéshez nyomjon meg egy gombot a távirányítón.

## **10. Billentyűzet kikapcsolása**

Használat után nyomja meg az "OFF" gombot a billentyűzet kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem szükséges kihúzni a bemenetből.

## **11. Akkumulátor töltése**

Az eszköz a beépített lítium-ion akkumulátort használja. Az akku töltéséhez csak a megengedett adatkábel és töltő használható. Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve. A billentyűzet töltés közben is használható, ekkor azonban a töltési idő megnövekszik. Alacsony akkufeszültség esetén a LED villog. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerült.

## **12. Figyelmeztetések**

- Az akku töltés végeztével húzza ki töltőkábelt a billentyűzetből, mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.
- A készüléket tartsa távol folyadékoktól.

- A töltéshez csak a meghatározott típusú töltőeszközt használjon.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékletű környezetben.
- Ne szedje szét a készüléket és ne cserélje ki az akkumulátort.
- A 2,4GHz technológia alkalmazása miatt a billentyűzet és a vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai eszközt, mert zavarhatják egymás működését.



1141 Budapest, Fogarasi út 77.      1095 Budapest, Mester u. 34.  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

**www.delton.hu**

E-mail: [info@delton.hu](mailto:info@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)